



Ovládnání kamery pro snímání zápasů


Otevření krytu kamery



Nejdříve zatlačíme na zobáček (viz obr. značka 1) ve směru šipky, zobrazí se červené pole, poté boční kryt vysuneme do strany (viz obr. značka 2) a otevřeme směrem nahoru. Display musí být odklopený.

Při zavírání stačí zaklopit kryt a zatlačit v protisměru šipky 2

Napájení a nabíjení kamery



Napájení a nabíjení kamery micro usb konektorem, doporučuje se nabíjet adaptérem dodávaným s kamerou.

Umístění SD karty



**Sd karta se vkladá na uvedené místo zatlačením do pozice, vyndává se zatlačením dovnitř kdy vyskočí.
Vkládá se kontakty směrem doprava**

Stativový šroub



Šroub určený pro přišroubování ke stativu.

Základní ovládání




Kamera má pouze 3 tlačítka - nahrávání a zoom dopředu a zpět. Vypíná se zaklopením displaye. Veškeré nastavení se provádí přes dotykový display. Dvě diody - charge = nabíjení a power = zapnutí nebo blikající power = kamera ukládá data

Pravidla práce s kamerou

- před prvním použitím přečíst návod
- nevyjímat SD kartu pokud se na ní zapisuje nebo z ní čte!
- umístit kameru tak aby se zabránilo převrhnutí či pádu
- kameru musí stále někdo obsluhovat a hlídat
- místo pro natáčení, musí být dobře zakryté při dešti, aby kapky za větru nemohli dopadat na objektiv kamery
- pokud bude kamera napájena z adapteru ztrácí své odolné vlastnosti a je potřeba ji dobře chránit proti dešti a povětrnostním vlivům
- nikdy kameru nezapínat po přechodu ze zimy do tepla - nebezpečí poškození - kondenzace vody

První obrazovka



- na všechny obráňené ikony lze kliknout
- základní menu je „menu“ „rec“ a „play“
- menu = nastavení parametrů kamery
- rec = začít nahrávat – stejné jako tlačítko na kameře
- play = přehrávání nahraných videí

Nastavení



- základní tři menu nastavení
- vlevo škrtnuté tlačítko reproduktoru vypne zvuky kamery která vydáva při stlačení tlačítek
- ičko zobrazí nastavení kamery

Nastavení jazyka



- v první řadě klikneme na „nastavení“ viz předchozí slide a pohybujeme se v menu pomocí šipek nahoru a dolů
- nalezneme „language“ a ťukneme na něj – najdeme češtinu a potvrdíme

Nastavení data a času



Dále nalezneme v menu nastavení data a času a nastavíme přesný datum a čas. Doporučuji nastavit přesně například podle internetu na www.presnycas.cz

Formátování karty SD



Před prvním použitím a jednou za čas se doporučuje kartu zformátovat.

Formátování smaže veškerá data – nahraná videa - z karty!!!!

Nastavení záznamu na SD



V nastavení naleznete „zázn. Média videa“ a „zázn. Média snímku“ a nastavte na SD kartu.

Nastavení záznamu



V první menu není potřeba nic měnit.

Nastavení záznamu



Zde je potřeba nastavit záznam data a času nastavte klasické zobrazení digitálního času.

Nastavení záznamu



Zde nastavte kvalitu videa na „EP“


Natáčení s časovačem



V každém videu musí být uvedený čas utkáni. Tzn. nemůžete jen jednoduše zapnout nahrávání. Před každým nahráváním je potřeba jít do menu „natáčení s časovačem“

Natáčení s časovačem


6 Stiskněte START/STOP pro zahájení nahrávání.



V tomto menu zůstat až do započítání zápasu, při nástupu na plochu zapnout nahrávání tlačítkem REC na kameře a poté zapnout v čase odpískání časovač na display tlačítkem „START“. Počítat se bude vždy do poločasu a od druhého poloviny zase od nuly. Nulujete tlačítkem reset.

Kopírování videa z kamery

- videa lze zkopírovat buď přímo z kamery (pomalejší) nebo pomocí čtečky karet z SD karty (rychlejší)
- při kopírování přímo z kamery stačí propojit kameru s PC přes USB port otevřít display – na kameře zvolit „připojit k pc“ a poté zvolit „zálohování“ objeví se nový vyměnitelný disk (objeví se i disky JVCCAM_MEM a JVCCAM_APP ale ty ignorujte), po dokončení kopírování odpojte kameru přes klik pravým tlačítkem na ikonu dole u hodin – vysunout GZ-R435 (může se lišit dle verze Windows)
- pokud vyndáte kartu umístěte kartu do čtečky a
- překopírujte – nezapomeňte ji poté vrátit zpět
- ideálně video vždy jen kopírujte (nepřesouvejte) a smažte ho z karty až poté co víte že je v pořádku nahrané na youtube.com
- video je potřeba překopírovat z adresáře **“PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM”**,



- Kompletní manuál zde:
- http://manual3.jvckenwood.com/cam/pc/c6b/gz-r435_eu_cz/

Děkuji za pozornost